

Manipulação de dados com Flask SQLAlchemy

Experiência Criativa: Criando
Soluções Computacionais


Antonio David Viniski

antonio.david@pucpr.br

Agenda

- Flask SQLAlchemy.
 - Manipulação do Banco de Dados.
 - Inserção de dados.
 - Realização de consultas.
 - Atualização de registros.
 - Exclusão de Registros.
- Flask-Login

Modelo Conceitual - IoT



Inserção Simples

- Para realizar a inserção de dados nas tabelas, precisa-se analisar com atenção os relacionamentos.
- Inserção na tabela Device.

```
device = Device(name="name", brand="brand", model = "model", voltage = 5,  
                description = "description", is_active = True)  
db.session.add(device)  
db.session.commit()
```

DML com SQLAlchemy - Insert

- Inserção na tabela **Sensor**, que é um tipo de **Device**.
 - Para inserir na tabela **Sensor**, precisamos primeiro criar um objeto do tipo **Device**, uma vez que um sensor é um tipo de dispositivo, e tem como chave primaria o **id**, que também é chave estrangeira relacionada ao **Device.id**

```
device = Device(name="name", brand="brand", model = "model", voltage = 5,  
                description = "description", is_active = True)  
  
db.session.add(device)  
db.session.commit()  
  
sensor = Sensor(id = device.id, measure = "measure")  
db.session.add(sensor)  
db.session.commit()
```

Inserção considerando o relacionamento

- A inserção na tabela **Sensor** também pode ser realizada utilizando o seu relacionamento com a tabela **Device**.

```
device = Device(name="name", brand="brand", model = "model", voltage = 5,  
                description = "description", is_active = True)  
  
sensor = Sensor(id = device.id, measure = "measure")  
device.sensors.append(sensor)  
  
db.session.add(device)  
db.session.commit()
```

- Dessa forma, é necessária a realização do **commit** uma única vez.
- Esses comandos podem ser adicionados em um método específico da classe Sensor.

Classe Sensor

```
from models.db import db
from models import Device

class Sensor(db.Model):
    __tablename__ = 'sensors'
    id = db.Column('id', db.Integer, db.ForeignKey(Device.id), primary_key=True)
    measure = db.Column(db.String(20))

    def save_sensor(name, brand, model, voltage, description, is_active, measure):
        device = Device(name=name, brand=brand, model = model,
                        voltage = voltage, description = description,
                        is_active = is_active)
        sensor = Sensor(id = device.id, measure = measure)

        device.sensors.append(sensor)

        db.session.add(device)
        db.session.commit()
```

Recuperando dados – Seleção usando os modelos

- Recuperando dados da tabela Device.

```
devices = Device.query.all()
```

- E para recuperar os dados de sensores, os quais são tipos de dispositivos?
 - Devemos utilizar o método **join**, especificando o campo que relaciona as tabelas
 - Além disso, precisamos especificar quais colunas queremos retornar da seleção.
 - para isso utilizamos o método **add_columns**;
 - caso não sejam especificadas, somente dos dados dos sensores estarão disponíveis;

```
sensors = Sensor.query.join(Device, Device.id == Sensor.id)\  
    .add_columns(Sensor.id, Device.name, Device.brand, Device.voltage,  
                 Device.model, Sensor.measure).all()
```

Da mesma forma, estes comandos podem ser inseridos em um métodos específico da classe Sensor

Classe Sensor

```
from models.db import db
from models import Device

class Sensor(db.Model):
    __tablename__ = 'sensors'
    id = db.Column('id', db.Integer, db.ForeignKey(Device.id), primary_key=True)
    measure = db.Column(db.String(20))

    def save_sensor(name, brand, model, voltage, description, is_active, measure):
        device = Device(name=name, brand=brand, model = model,
                        voltage = voltage, description = description,
                        is_active = is_active)
        sensor = Sensor(id = device.id, measure = measure)

        device.sensors.append(sensor)

        db.session.add(device)
        db.session.commit()

    def get_sensors():
        sensors = Sensor.query.join(Device, Device.id == Sensor.id)\
            .add_columns(Sensor.id, Device.name, Device.brand, Device.voltage,
                        Device.model, Sensor.measure).all()

        return sensors
```

Exercício 1

- Ajustar a classe **Actuator**, adicionando os métodos:
 - save_actuator: insere um novo atuador no banco de dados
 - get_actuators: recupera todos os atuadores do banco de dados.
- Criar o métodos para recuperar:
 - Usuários
 - Leituras
 - Ativações
 - Papéis
 - Etc

Recuperando dados

Seleção usando a sessão do banco de dados

- Recuperando dados dos sensores utilizando a sessão.

```
sensors = db.session.query(Sensor.id, Device.name, Device.brand,  
                           Device.voltage, Device.model, Sensor.measure)\  
                           .join(Sensor, Sensor.id == Device.id).all()
```

- **sensors** é uma lista de objetos (**dict**), onde cada objeto contém as informações que estão sendo passadas no método query, neste caso: id, name, brand, voltage, model, measure.

Podemos passar a lista de sensores diretamente para uma página HTML

```
{% extends "iot/iot_index.html" %}
{% block content %}
<table id="view_sensors" class="table table-striped table-bordered" style="width:100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>Modelo</th>
      <th>Marca</th>
      <th>Unidade de Medida</th>
      <th>Tensão de Trabalho</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for device in sensors %}
      <tr>
        <td>{{ device.name }}</td>
        <td>{{ device.brand }}</td>
        <td>{{ device.model }}</td>
        <td>{{ device.measure }}</td>
        <td>{{ device.voltage }}</td>
      </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
{% endblock %}
```

Recuperando dados

Seleção de todos os dados das tabelas

- Recuperando todos os atributos de Device e Sensor utilizando a sessão do banco de dados.

```
sensors = db.session.query(Device, Sensor)\
                .join(Sensor, Sensor.id == Device.id).all()
```

- **sensors** é uma lista de tuplas.
- Cada tupla possui dois objetos: (Device, Sensor).
- Cada objeto contém as informações de seus respectivos atributos:
 - Device: id, name, brand, voltage, model, is_active.
 - Sensor: id, measure.

Podemos passar a lista de tuplas diretamente para uma página HTML, no entanto o acesso a essa lista é realizado de forma diferente →

```
{% extends "iot/iot_index.html" %}
{% block content %}
<table id="view_sensors" class="table table-striped table-bordered" style="width:100%">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>Modelo</th>
      <th>Marca</th>
      <th>Unidade de Medida</th>
      <th>Tensão de Trabalho</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for device, sensor in sensors %}
      <tr>
        <td>{{ device.name }}</td>
        <td>{{ device.brand }}</td>
        <td>{{ device.model }}</td>
        <td>{{ sensor.measure }}</td>
        <td>{{ device.voltage }}</td>
      </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
{% endblock %}
```

Atualizando registros I

- Para atualizar um registro, é preciso primeiramente verificar se o registro realmente existe.
 - Para fazer verificações, o SQLAlchemy possui o método **filter**:

```
device = Device.query.filter(Device.id == data['id']).first()
```

- Caso a variável **device** não seja nula, podemos efetuar a atualização modificando diretamente os atributos da classe device.

```
device.name = "new name"  
device.brand = "new brand"  
device.model = "new model"  
device.voltage = "new voltage"  
device.is_active = "new status"
```

- Para que as alterações sejam salvas no banco de dados precisamos efetuar o commit.

```
db.session.commit()
```

Atualizando registros I

- Para atualizar um registro, é preciso primeiramente verificar se o registro realmente existe.
 - Para fazer verificações, o SQLAlchemy possui o método **filter**:

```
device = Device.query.filter(Device.id == data['id']).first()
```

- Caso a variável **device** não seja nula, podemos efetuar a atualização modificando diretamente os atributos da classe device.

```
device.name = "new name"  
device.brand = "new brand"  
device.model = "new model"  
device.voltage = "new voltage"  
device.is_active = "new status"
```

- Para que as alterações sejam salvas no banco de dados precisamos efetuar o commit.

```
db.session.commit()
```


Excluindo registros

- Para excluir registros o SQLAlchemy possui o método **delete**:
 - Podemos excluir um único registro que satisfaça uma condição:

```
def delete_sensor(id):  
    sensor = Sensor.query.filter(Sensor.id == id).first()  
    sensor.delete()  
    db.session.commit()
```

- Da mesma forma, precisamos excluir o registro de Device associado a esse sensor.
- Podemos também excluir múltiplos registros que satisfaçam uma condição específica

```
def delete_sensor_by_measure(measure):  
    Sensor.query.filter_by(measure=measure).delete()  
    db.session.commit()
```

Conectando o Flask-SQLAlchemy ao MySQL

Criando a estrutura

- Abrir o MySQL Workbench.

CREATE DATABASE restaurant;

CREATE USER test **IDENTIFIED BY** "test";

GRANT ALL ON *.* TO test **WITH GRANT OPTION**;

Conexão Flask-SQLAlchemy com o MySQL

- Instalar o módulo de conexão no python com mysql.

```
pip install pymysql
```

- Alterar a string de conexão com o banco no arquivo db

```
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy

db = SQLAlchemy()
#instance = 'sqlite:///restaurant'
instance = "mysql+pymysql://restaurant:r3st2ur4nt@localhost:3306/restaurant"
```

Flask Login

Instalando as dependências

```
pip install flask flask-sqlalchemy flask-login
```

```
python -m pip install flask flask-sqlalchemy flask-login
```

Tutorial Flask Login

- Flask Login:

- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-add-authentication-to-your-app-with-flask-login>

- Roles Required:

- https://flask-user.readthedocs.io/en/v0.6/roles_required_app.html

Referências

- <https://flask-sqlalchemy.palletsprojects.com/en/3.0.x/>
- <https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/>
- <https://flask.palletsprojects.com/en/2.2.x/>